

Instructieposter Dräger PARAT® Single pack



D-83029-2013



D-84626-2013

1 Open de doos en verwijder de binnendoos.



D-84636-2013

2 Open de binnendoos en haal de kap eruit.



D-84638-2013

3 Pak met één hand de rode trekkoorden vast en gebruik de andere hand om aan de vluchtkap te trekken tot beide filterafdichtingspluggen uit het filter loskomen.



D-84642-2013

4 De filteropeningen moeten open zijn om een onbelemmerde ademhaling te waarborgen.



D-84596-2013

5 Trek de nekafsluiting wijd open en trek de kap over uw hoofd. De interne hoofdbandjes passen zich automatisch aan uw hoofd aan. Zorg ervoor dat de neus en kin comfortabel in het binnenmasker zitten en alle haar in de kap weggestopt is.



D-92897-2013

6 Controleer de zit van het binnenmasker door de voorste filteropening met uw handpalm af te dekken. Wanneer geen onderdruk gegenereerd wordt, verschuift u het binnenmasker om een goede aansluiting over neus en mond heen te bewerkstelligen.



D-84604-2013

7 Klaar voor gebruik.

Donning Poster Dräger PARAT® Single Pack



D-83029-2013



D-84626-2013

1 Open the box and remove the inner cardboard box.



D-84636-2013

2 Open the inner cardboard box and remove the hood.



D-84638-2013

3 Grip the red pull cords with one hand and use the other hand to pull on the escape hood until both filter sealing plugs are removed from the filter.



D-84642-2013

4 The filter openings must be free to ensure unhindered breathing.



D-84656-2013

5 Widen the neck seal and pull the hood over your head. The inner head harness automatically adjusts to your head. Ensure that nose and chin sit comfortably in the half mask and that all hair is tucked into the hood.



D-92897-2013

6 Check the fit of the half mask by closing the front filtering opening with the palm of your hand. If negative pressure is not generated readjust the half mask to ensure a close fit over nose and mouth.



D-84604-2013

7 Ready for use.