

Gebruikersinstructie Dräger PSS® 3000



D-18602-2010

Open de gesp van de heupband, trek alle riemen volledig uit, doe het ademluchttoestel om de ene schouder en trek de rugplaat op zijn plek over de andere schouder.



D-18604-2010

Doe de draagband van het volgelaatsmasker om de nek en druk de knop op de band in de centrale sluitring van het masker. Trek de schouderbanden omlaag, tot de padding van de heupband zich op heuphoogte bevindt.



D-18605-2010

Maak de heupbandgesp vast en trek de afstelriemen, zoals afgebeeld, naar voren toe aan, tot het toestel comfortabel op de heup zit, met de gesp precies in het midden van het lichaam. Zo nodig de schouderbanden nog bijstellen. Vervolgens alle losse riemeinden wegstoppen.



D-18606-2010 / D-18607-2010

Alternatieve mogelijkheid:
Trek het rechter en linker uiteinde van de heupriem afzonderlijk aan, tot het toestel comfortabel op de heup zit, met de gesp precies in het midden van het lichaam gepositioneerd. Stel zo nodig de schouderbanden bij en stop de losse riemeinden weg.



D-18608-2010

Schakel de overdruk van de ademautomaat uit door op de rode knop te drukken. Druk daarbij niet in het midden van de rubberen beschermkap!

Open de cilinderafsluiter. Controleer de aflezing op de manometer.



D-18609-2010 / D-18610-2010

Maak het volgelaatsmasker los van de knop, spreid het hoofdbandenstel uit en trek dit over het hoofd met de hoofdbandkruising aan de achterzijde. Plaats de kin in de kinbak van het volgelaatsmasker, trek vervolgens eerst de onderste hoofdbanden en daarna de bovenste hoofdbanden aan (met ingehouden adem). Trek zo nodig de middenhoofdband aan.



D-18611-2010

Zodra geademd wordt, schakelt de ademautomaat in de overdrukmodus, adem normaal. Inhaleer en houd de adem in – er mag geen lekkage hoorbaar zijn.

Adem normaal, de uitgeademde lucht moet ongehinderd via het uitademventiel uitstromen.



D-18612-2010

Sluit het cilinderafsluiter en adem rustig om het systeem te ontlichten. Let op de manometer, de restdrukwaarschuwingfluit moet klinken bij 60 - 50 bar. Blijf het systeem leegdemmen. Zodra het systeem leeg is, de adem ongeveer 3-5 seconden inhouden – het volgelaatsmasker moet samentrekken en op het gelaat blijven zitten. Dit wijst op een goede afdichting.

Na gebruik



D-18613-2010

Zodra het volgelaatsmasker niet meer afsluit dit afzetten en de ademautomaat als volgt resetten: Sluit de cilinderafsluiter. Ontlucht het systeem door op het midden van de ademautomaat-beschermkap te drukken. Druk de rode knop op de ademautomaat in om het systeem te resetten.



D-18614-2010 / D-18615-2010

Trek de heupbandriemen volledig uit en open de heupbandgesp.



D-18616-2010

Til de schouderbandgespen omhoog en open de riemen volledig. Maak de nekband van het volgelaatsmasker los en doe het masker af.

Neem het ademluchttoestel van uw schouders.

Waarschuwing:
U dient de gebruiksaanwijzingen voor elk afzonderlijk apparaat voorafgaand aan gebruik te hebben gelezen en begrepen!